



HTC Dual Touch

E-poštne nastavitve

- Start
 - Messaging
 - Menu
 - Options
 - New Account
 - E-mail address: vaš e-poštni naslov
- Next**
- Your e-mail: provider: Internet e-mail
- Next**
- Incoming mail server: POP3 vaše e-pošte
 - Account type: POP3
- Next**
- User name: vaše uporabniško ime za dostop do e-pošte
 - Password: vaše geslo za dostop do e-pošte
 - Save password: po želji
- Next**
- Outgoing (SMTP) mail server: smtp.planet.si *
 - Outgoing server requires authentication: prazno
- Next**
- "Automatic Send/Receive" Izberite **Manually**
- Finish**

* Lahko uporabite tudi SMTP vašega ponudnika e-pošte, za točne podatke se obrnite na vašega ponudnika e-pošte.