



HTC Touch 3G

E-poštne nastavitve



- Start
- Messaging
 - Setup E-mail
 - E-mail address: vaš e-poštni naslov
 - Password: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte
 - Save password: po želji
 - Next**
 - Odstranite kljukico pri "Tray to get e-mail settings automatically from the Internet" in izberite **Next**
 - Your e-mail: provider: Internet e-mail
 - Next**
 - Your name: vaše ime
 - Account display name: po želji
 - Next**
 - Incoming mail server: POP3 vaše e-pošte
 - Account type: POP3
 - Next**
 - User name: vaše uporabniško ime za dostop do e-pošte
 - Password: vaše geslo za dostop do e-pošte
 - Save password: po želji
 - Next**
 - Outgoing (SMTP) mail server: smtp.planet.si *
 - Outgoing server requires authentication: brez kljukice
 - Next**
 - "Automatic Send/Receive" Izberite **Manually**
- Start
- Messaging
 - Menu: **Options**
 - Ime računa, ki ste ga izbrali zgoraj
 - Edit Account Setup
 - 4 x izberite **Next**
 - Advanced Server Settings
 - Require SSL for Incoming e-mail: brez kljukice
 - Require SSL for Outgoing e-mail: brez kljukice
 - Network connection: Debitel GPRS **
 - Done**

* Lahko uporabite tudi SMTP vašega ponudnika e-pošte, za točne podatke se obrnite na vašega ponudnika e-pošte.

** Oziroma dostopna točka potom katere se povezuje na internet.