



## HTC Touch Diamond 2

### E-poštne nastavitve



- Start
- Messaging
  - Mail Setup
    - E-mail address: vaš e-poštni naslov
    - Password: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte
    - Save password: po želji
    - Next**
      - Your name: vaše ime
      - Account display name: po želji
      - Next**
        - Incoming mail server: POP3 vaše e-pošte
        - Account type: POP3
        - User name: vaše uporabniško ime za dostop do e-pošte
        - Password: vaše geslo za dostop do e-pošte
        - Save password: po želji
        - Next**
          - Outgoing (SMTP) mail server: smtp.planet.si \*
          - Outgoing server requires authentication: brez kljukice
          - Next**
            - "Automatic Send/Receive" : Izberite **Manually**
            - Finish**

\* Lahko uporabite tudi SMTP vašega ponudnika e-pošte, za točne podatke se obrnite na vašega ponudnika e-pošte.