Klicni center Debitel
041 400 100

Samsung Galaxy S

E-poštne nastavitve

- E-pošta
  - E-poštni naslov: vaš e-poštni naslov
  - Geslo: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte
  - Ročna namestitev
    - Katere vrste račun: Račun POP3
      - Uporabniško ime: vaše uporabniško ime za dostop do e-pošte
      - Geslo: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte
      - Strežnik POP3: POP3 vaše e-pošte
      - Vrata: 110
      - Vrsta zaščite: brez
      - Izbrišite pošto iz srežnika: po želji

      Naprej
      - Strežnik SMTP: smtp.planet.si*
      - Vrata: 25
      - Vrsta zaščite: brez
      - Zahtevaj prijavo: odstranite kljukico

      Naprej
      - Pogostost preverjanja e-pošte: po želji
      - Privzeto pošlji e-pošto iz tega računa: po želji
      - Obvesti me, ko pride pošta: po želji

      Naprej
      - Poimenuj ta račun: po želji
      - Vaše im: po želji

      Končano

* Lahko uporabite tudi SMTP vašega ponudnika e-pošte, za točne podatke se obrnite na vašega ponudnika e-pošte.