Klicni center Debitel
041 400 100

Samsung I7500 Galaxy

E-poštne nastavitve

- Menu
  - Next
    - Email address: vaš e-poštni naslov
    - Password: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte

      Manual Setup

      Next
      - POP3 account
        - Username: vaše uporabniško ime za dostop do e-pošte
        - Password: vaše POP3 geslo za dostop do e-pošte
        - POP3 server: POP3 vaše e-pošte
        - Port: 110
        - Security Type: none
        - Delete email from server: po želji

          Next
        - Outgoing server settings: smtp.planet.si*
        - Port: 25
        - Security Type: none
        - Require sign-in: odstranite kljukico

          Next
        - Email checking frequency: po želji
        - Send email from this account by default: po želji
        - Notify me when email arrives: po želji

          Next
        - Give this account a name (optional): po želji
        - Your name (displayed on outgoing messages): po želji

          Done

* Lahko uporabite tudi SMTP vašega ponudnika e-pošte, za točne podatke se obrnite na vašega ponudnika e-pošte.

Jaz + Moja e-pošta + debitel